

Aceite hidráulico, distribuidores y conexiones

Tubería recomendada

Enerpac no suministra tuberías ni tubo de alta presión, pero recomienda el uso de tuberías de acero estirado en frío en lugar del tubo común, de las siguientes dimensiones:

En lugar de tubo de .25", use tubo de 13 mm Ø externo x 3 mm espesor

En lugar de tubo de .38", use tubo sin soldadura de 9 mm con espesor nom. de 80

En lugar de tubo de .50", use tubo de 21 mm Ø externo x 4 mm espesor.

Se pueden roscar los tubos con terrajas estándar.

Series
A, AM
BFZ
FZ
HF



Conexiones de 700 bar		Modelo	Dimensiones (mm)					
			A	B	C	D		
Codo			FZ-1616	23	33	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
De: 3/8"-NPTF Macho	A: 3/8"-NPTF Hembra							
Reducción			FZ-1615	28	25	3/8"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
De: 3/8"-NPTF Hembra	A: 1/4"-NPTF Hembra							
			FZ-1625	47	29	1/2"-14 NPTF	3/8"-18 NPTF	
De: 1/2"-NPTF Hembra	A: 3/8"-NPTF Hembra							
Racor								
De:	A:							
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
			FZ-1608	38	16	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
Manguito								
De:	A:							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
			FZ-1614	29	23	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF							
Cruz			FZ-1613	45	25	3/8"-18NPTF	-	
De: 3/8"-NPTF Hembra	A: 3/8"-NPTF Hembra							
T								
De:	A:							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF							
			FZ-1612	45	25	3/8"-18 NPTF	-	
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
			BFZ-16312	57	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	-	
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
Codo								
De:	A:							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
			FZ-1610	33	20	3/8"-18 NPTF	-	
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF							
			FZ-1638	36	24	1/4"-18 NPTF	-	
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF							
Casquillo								
De:	a:							
3/8"-NPTF	1/4"-NPTF							
1/4"-NPTF	1/2"-NPTF							
			FZ-1630	19	19	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
1/4"-NPTF	1/2"-NPTF							
3/8"-NPTF	G 1/4"							
De:	A:							
G 1/4"	1/4"-NPTF							
G 1/4"	1/8"-NPTF							
			BFZ-16421	31	19	1/8"-27 NPTF	G 1/4"	
G 3/8"	1/4"-NPTF							
G 3/8"	3/8"-NPTF							
De:	A:							
1/4"-NPTF	3/8"-NPTF							
1/4"-NPTF	1/8"-NPTF							
			BFZ-16323	43	24	1/4"-18 NPTF	G 3/8"	
G 3/8"	1/4"-NPTF							
G 3/8"	3/8"-NPTF							
Adaptador								
De:	A:							
1/4"-NPTF	3/8"-NPTF							
1/4"-NPTF	1/8"-NPTF							
			FZ-1055	44	23	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
1/4"-NPTF	1/8"-NPTF							
1/2"-NPTF	3/8"-NPTF							
			FZ-1642	30	19	1/8"-27 NPTF	1/4"-18 NPTF	
1/4"-NPTF	1/8"-NPTF							
1/2"-NPTF	3/8"-NPTF							
			FZ-1634	42	28	3/8"-18 NPTF	1/2"-14 NPTF	
1/4"-NPTF	1/8"-NPTF							
1/2"-NPTF	3/8"-NPTF							